

KĻŪDAS

bruģējumu



Norociet melnzemi un saknes, lai atbrīvotu vietu grantij un akmeņiem.

Stingri sablīvējiet zemi.

Uzberiet 12–15 cm biezu ceļa grants (0–16) vai nesošās grants (0–40) kārtu un to sablīvējiet ar plātes vibroblieti. Nolīdziniet virsmu, ierīkojiet pareizu kritumu.

Uzberiet 2–3 cm balst-kārtas grants (0–8) vai smilšu (0–4). Līdziniet.



Malas nav nostiprinātas, tāpēc akmeņi slid uz āru, iekšā dobēs.

Kļūda kļūdas galā

Pastaigājot pa jebkuru privātmāju kvartālu, atradīsiet vairumu no šeit aprakstītajām kļūdām. Kaut kur spraugās starp seguma akmeņiem jau pēc pāris gadiem ir saaugusi zāle, kamēr citur mašīnu riteņi iebraukuši dziļas risas segumā. Un, lūk, jaunbūve, kur segums nosēdies vēl pirms iemītnieku ievākšanās mājā... Ideāls bruģējums ne vienmēr sanāk ar pirmo piegājienu.



Apmales akmeņi nav nostiprināti, bet vienkārši ielikti smiltīs.