

# Gatavs pa nedēļas nogali

## SAREŽĢĪTĪBAS PAKĀPE



“Pirms sienas daļas nojaukšanas vajag noskaidrot, vai tā nav nesošā siena. Ja ir nesošā, tad nepieciešams atbalstīt griestus. Ja nu pats nevarat tikt skaidrībā, prasiet padomu būvinženierim!”



## PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS

- Stiklbloki
- Plastmasas līstes
- Montāžas lime
- Fližu šuvošanas java
- Gumijas pildmasa
- Skrūves

### Izmaksas

60–80 Ls/m<sup>2</sup> un vēl pārdesmit latu, lai iegādātos zobenzāģa asmeni un leņķa slīpmašīnas griezējdiskus.

### Speciālie darbarīki

- Krusta lāzers – precīzai aizīmēšanai abās sienas pusēs
- Zobenzāģis – sienas daļas nojaukšanai
- Slīpēšanas plate – sienu noslīpēšanai
- Šuvošanas lāpstiņa vai gumijas špaktele – šuvošanas masas uzziēšanai



Sestdiena 09:00

## Precīzi nomēriet un aizīmējiet

Pirms sienas nojaukšanas labāk lieku reizi visu nomēriet. Caurumam sienā kopumā ir precīzi jāatbilst stiklblokiem – ja nojauksiet par daudz vai par maz, nāksies risināt lieku spraugu problēmu.



## Sestdiena

### Sagatavošanas darbi

Visi mērīšanas darbi noteikti jāveic ārkārtīgi rūpīgi. Izplānojiet, kā liksiet sienā blokus. Aprēķiniet, vai bloki jāliek sienas atveres malā vai arī vidū – tā, lai abās pusēs būtu vienāda atstarpe.

Lai zinātu, cik liela sienas daļa jāizlauž, veiciet stiklbloka bloku izmēģinājuma mūrēšanu. Sakraujiet tos uz grīdas. Ņemiet vērā, ka abās pusēs blokiem būs jāliek līstes. Caurumam sienā ir jābūt 5 mm augstākam par izmēģinājuma krāvumu, citādi nevarēsiet ielikt augšējos blokus. Sienas atverei arī ir jābūt platākai, jo pretējā gadījumā būs grūti ielikt malējos blokus. Šeit gan ir mazliet citādi, jo mēs būvējam stūri.



**1** Vispirms uzmūrējiet sienu bez līmes! Kraujiet blokus uz līdzenas pamatnes. Ielieciet starpā arī plastmasas līstes. Sabīdīet blokus kopā, nomēriet krāvuma augstumu un platumu. Neaizmirstiet noslēdzošās līstes! Pierakstiet, cik bloku būs vajadzīgs.