


Apmestu griestu remonts



Lai atbrīvotu vietu ģipškartona plātņu piestiprināšanai, jānoņem viss vecais griestu apmetums, izņemot dekoratīvo apmali.

[?] Vecais griestu apmetums ir tik stipri saplaisājis, ka lobās un krīt nost. Ko lai dara? Varbūt paaicināt meistarū, lai viņš apmet griestus no jauna? Mēs vēlētos saglabāt skaistās dekoratīvās apmales gar sienām.

Griestu apmetums reti kad ir tik sliktā stāvoklī, kādu aprakstāt jūs, taču tā, protams, var gadīties. Tad griestu pārklājums ir jāatjauno, un to var izdarīt vairākos veidos. Nav obligāti likt pie griestiem sietu un apmet tāpat, kā to darīja agrāk – tas ir diezgan sarežģīti. Labāk noņemiet visu veco apmetumu, atstājot tikai dekoratīvajās apmalēs. Noņemiet arī sietu un, iespējams, salmu pinumu, kas var būt

apakšā, iepriekš to visu sagraizot, piemēram, ar univer sālo griezējinstrumentu (sk. 52. lpp.). Raujot nost veco apmetumu, būs daudz putekļu, tāpēc izvēciat visu no telpas, aizveriet durvis un aizlīmējiet durvju spraugas ar līmlenti. Jums pašam, protams, būs vajadzīga pilna sejas maska, aizsargbrilles un vēlams darba kombinezons.

Tālāk varat pieskrūvēt pie griestiem ģipškartonu – plātnes pieejamas dažādos izmēros un biezumā no 6 līdz 13 mm. Skrūvējot ģipškartonu, varat noīrēt plātņu pacēlāju, citādi būs grūti dabūt tās augšā pie griestiem. Špaktelējiet un noteikti nostipriniet plātņu šuves ar papīra lenti. Beigās varat krāsot.

Rūpīgi izvērtējiet, vai griestu un sienu savienojuma līnija ir taisna! Nelīdzenas sadures šuves gadījumā būs glītāk, ja atkāpsieties mazliet uz leju un sienas laukuma augšējo taisno malu krāsosiet dažus centimetrus zemāk, nost no griestiem.

Kā uzkrāsot ideāli taisnu malu?

[?] Kā uzvilkt pilnīgi taisnu svitru, kas atdala griestus no sienas, kad krāso griestus un sienu?

Vairums to dara kā īsti profesionāli – ar brīvu roku. Bet tad rezultāts var iznākt galīgi neprofesionāls, jo nebūt nav viegli uzkrāsot taisnu malu. Tāpēc ieteicams vispirms nokrāsot sienu un pagaidīt, līdz tā nožūst. Pēc tam sienas augšmalā uzlīmē maskēšanas lenti. Lenti ir vieglāk uzlīmēt uz sienas, nevis uz griestiem. Sienas krāsai ir jābūt pilnīgi sausai. Tiklīdz griesti ir nokrāsoti, līmlenti var ņemt nost.



Skrambas linolejā

[?] Pirms vairākiem gadiem mūsu virtuvē ieklāja linoleja grīdu. Tai ir trūkumi, bet kopumā esam gandarīti par izvēli. Un tomēr, kā lai likvidē sīkas skrambas un tumšus papēžu traipus šādā grīdas segumā?

Pēc noslipēšanas linoleju piesūcina ar biezu ziepju pārslu šķīdumu ūdenī.

Linolejs ir lielisks materiāls, taču to nekādā gadījumā nedrīkst mazgāt ar līdzekļiem, kas satur amonjaku vai acetonu. Tāda grīda ir jāmazgā ar ziepju pārslām vai ziepēm. Traipus uzmanīgi noslīpē ar smalku smilšpapīru. Savukārt skrambas noslīpē pirms virsmas piesūcināšanas ar ziepēm. Varat pamēģināt izdzēst papēžu atstātos traipus ar dzēšgumiju.

VAI ZINĀT...

...ka pirmo ripzāģi izgudroja 1921. gadā? Tam bija 10 cm asmens motora priekšā, un ar to grieza cukurniedres. Šo zāģi dēvēja par Skilsaw un pēc nelielām konstrukcijas izmaiņām sāka ražot sērijveidā 1928. gadā.