



Pirms sienas tīrīšanas ar smalkāku suku noberziet apmetamo virsmu ar parastu, stingru grīdas birsti.

## Sāciet ar virsmas notīrīšanu

Mūrēšana un apmešana ir diezgan netīri darbi, bet apstrādājamajai virsmai ir jābūt gandrīz ideāli tīrai – uz tās nedrīkst būt atlobījies vecs apmetums vai krāsa, putekļi.

Sagatavošanās apmešanai vienmēr ir vienāda. No apmetamās pamatnes novāciet netīrumus, putekļus, atlobījušos apmetumu utt. Vispirms nodauziet javu, kas neturas stingri, bet pēc tam rūpīgi noberziet virsmu ar stingru

birsti vai otu, lai noņemtu visas vaļīgās cietās daļiņas.

Virsmas, kas ekspluatācijā pakļautas mitrumam, tāpat nepieciešams nomazgāt ar līdzekli, kas likvidē aļģes un pelējuma sēnītes.

Ikviens, kurš ir pamēģinājis strādāt ar ķelli un javu, labi zina, ka apmešana ir viens no sarežģītākajiem darbiem. Šķietami vienkāršs darbs, bet gludu sienu nav nemaz tik vienkārši iegūt. Un apmetumam vēl arī labi jāturas pie sienas... Prasmi varat apgūt tikai caur praksi! Un labu apmešanas iemaņu iegūšanā jums noteikti palīdzēs mūsu profesionāļu padomi.

# 24 padomi APMEŠANĀ