



Lielformāta flīzes uzliet uz flīžu krustiņiem vai uz atstarpes plāksnītēm un tad piespiež pie sienas.

MEISTARA
PIEREDZE
PRAKSĒ

LIELFORMĀTA FLĪZES uz sienas

Liela formāta flīzes izceļ telpas plašumu un ir viena no mūsdienu dizaina tendencēm. Tomēr tādas flīzes var sagādāt nopietnas rūpes, jo ir smagas un pielīmēt nav nemaz tik vienkārši. Lūk, kā lielas flīzes piestiprina pie sienas!

Sienas flīzēšana

Dizaina apsvērumu pēc nolēmām starp flīzēm atstāt vien 3 mm platas šuves. Tā ir ļoti šaura šuve, tāpēc flīžu malām ir jābūt ideāli taisnām. Tām ir jābūt kalibrētām!

Sienai pirms flīzēšanas jābūt tīrai un sausai. Iepriekšējā dienā mēs to nogruntējam labākai saķerei ar līmi.

Flīzes iespiežam samērā biežā flīžu līmes slānī, ko uzklājam ar 12 mm zobaino špakteli. Lielāki zobi garantē, ka java pieķersies visai flīzes aizmugurei. Grīdas gadījumā ieteiktu lietot pat 15 mm zobu špakteli, jo ikviens tukšums (gaisa burbulis) pie slodzes ar laiku var izraisīt flīzes plaisāšanu un pat atleķšanu nost no virsmas.



1 Uzklājiet uz sienas flīžu javu, izmantojot špakteli ar lieliem zobiem. Šeit lietojam 12 mm zobaino špakteli. Lielas flīzes nevar kvalitatīvi pielīmēt, izmantojot, piemēram, 6 mm zobu špakteli.



2 Ielieciet šuvēs flīžu krustiņus, tad var likt klāt pašu flīzi. Katra flīze ir arī jāpiespiež!
PADOMS. Saķeri uzlabos, ja arī pašu flīzi pirms pielikšanas apziež ar javu un nogludina ar špakteles gludo pusi.