

# Dari Pats

VIENKĀRŠI SAREŽĢĪTI

## SAREŽĢĪTĪBAS PAKĀPE

Darbs nebūt nav sarežģītāks par klasisko taisno flīžu līmēšanu. Tikai mazliet citādāka pieeja!

## LAIKA PATĒRĪNŠ

Apmēram 1 stunda uz 1 m<sup>2</sup>.

## IZMAKSAS

Atkarībā no flīzēm, kādas izmantosiet. Sākot no Ls 10 par vienu m<sup>2</sup>.

Flīzes kļūst arvien interesantākas! Piemēram, populāras kļūst flīzes ar nelīdzenām malām... Bet kā tādas pielīmēt taisni? *Dari Pats* palīdzēs!

Flīzes ar nelīdzenām malām izskatās ļoti dekoratīvas. Bet uz sienas tām jābūt taisnās rindās, citādi vannas istabā var piemesties jūras slimība. Kā tikt galā ar nestandarta flīzēm? Veiksmes noslēpums ir horizontāli nostiepta aukla, gar kuru liek flīzes. Vertikālo pielāgošanu var veikt pēc acumēra, bet horizontālā virzienā nostiepjam auklu – uzreiz būs redzams, vai kāda flīze nav novirzījusi no taisnās līnijas. Ja visas flīžu rindas būs taisnas, siena izskatīsies ļoti glīta. Un nebūs nekāda nelaime, ja vertikālās šuves nebūs gluži līdzenas. Tas tikai padarīs flīzēto sienu vēl interesantāku.



Kā pielīmēt flīzes, kam ir nelīdzenas malas? Lieciet tās pie sienas gar horizontāli nostieptu auklu. Vertikālās šuves varat pielāgot pēc acumēra. **SVARĪGI!** Nevajag izmantot flīžu krustiņus. Tie nav derīgi, ja līmē flīzes ar nelīdzenām malām.

## Flīžu likšana

Jaunās savienojuma listes augšmala



**1** Virsmai jābūt līdzenai. Šeit profila augstums ir vienāds ar darbvirsmas augstuma un jaunās savienojuma listes biezuma summu. Profilu noņem, kad ir izžuvusi flīžu lime.



**2** Uzklājiet flīžu limi. Iespiediet līmē flīzi un noņemiet, lai pārbaudītu, kā lime pieķeras. Nepieciešams, lai lime pārklāj vismaz 3/4 flīzes aizmugures laukuma.



**3** Mainot zobainās špakteles leņķi attiecībā pret sienas virsmu, varat mainīt flīžu limes kārtas biezumu. Līmei nav no apakšas jāiespiežas spraugās starp flīzēm.

Lai horizontālās flīžu šuves visu laiku būtu vienādā attālumā citā no citas, ielieciet auklu katrā horizontālajā šuvē. Vertikālās šuves veidojiet pēc acumēra.



**4** Pirmā flīžu rinda ir jāliek sevišķi rūpīgi. Tai jābūt precīzi horizontālai, jo no tās būs atkarīgs pārējo rindu taisnums. Visu laiku ar līmenrādi pārbaudiet, vai flīzes ir pieliktas taisni.