

Jumta kori nostiprina ar šķērsdēļiem, kurus izvieto ar atstarpēm (80. att.). Šim nolūkam izmanto 25 mm biezus antisep-tētus vai ar antiseptējošu krāsu nokrāso-tus dēļus, kurus piestiprina pie garenvir-zienā novietotiem dēļiem, kas savukārt ir piestiprināti pie jumta kārtīm. Līdz ar to niedru jumts ir ieklāts.

sīva vēdināšana, pēc dažu gadu eks-pluatācijas pirts telpās izdala nepatīku-mu smaku.

Nedaudz labāks variants ir grunts izņemšana aptuveni 50 cm dziļumā (vai pat dziļāk) un tās aizvietošana ar oļiem vai rupju smilti. Šādas grīdas virskārtu veido no vidēji rupjas smilts un tajā ie-

soliem. Pēc katras pirts lietošanas rei-zes redeles jānomazgā un jāizžāvē, lai tās nepelētu, neiegūtu nepatīkamu smaku (nepiesūktos ar sviedriem) un il-gāks būtu to kalpošanas laiks.

Koka redeles var izgatavot no sazā-ģētām koka latām, tās pienaglojot pie šķērskokiem. Naglu galvas koksnē jāie-dzījina vismaz 1–2 mm dziļi. Latas var pienaglot arī no šķērskoku puses. Koka redeļu izmēriem jābūt tādiem, lai tās bez sarežģījumiem varētu iznest pa durvīm. Tāpēc vajadzības gadījumā kar-sētavā var izvietot divas vai trīs koka redeles tā, lai tās varētu brīvi pārvietot tel-pā un arī iznest no tās.


Vēl labāk koka latas piestiprināt pie lokanas plastmasas vai izturīga auduma (brezenta) lentēm. Latas piestipri-na, no lentes puses tās pienaglojot ar platgalvas naglām vai starp naglu un lenti ievietojot paplāksni. Atstatumam starp latām jābūt 1,5–2 cm. Šādas koka redeles sauna uzkopšanas laikā var viegli sarullēt un to pārvietošana sauna robežās un arī iznešana pa durvīm nekādas grūtības nesagādās. Alternati-va koka redeļu grīdai var būt arī cauru-mots gumijas vai cita līdzīga materiāla paklājs, ko vajadzības gadījumā var viegli nomazgāt.

Pirms grīdas izveidošanas nedrīkst aizmirst izveidot pamatu stacionārai pirts krāsnij ar akmeni krāvumu (vieglai elektriskajai krāsnij to veidot nav ne-pieciešams).

Betona grīdas ierīkošanai var iz-mantot smagās pildvielas (olus, šķem-bas) vai arī vieglās pildvielas (keramzi-tu, izdedžus u. c.). Kā zināms, jo mazāka ir materiāla tilpummasa, jo labākas ir tā siltumtehniskās īpašības. Tāpēc no siltumtehniskā viedokļa pirts karsētavā efektīvāka ir no vieglbetona veidota grīda.

Betona grīdu ierīko uz 10–15 cm biezas rupjas smilts, oļu vai šķembu sagatavošanas kārtas. Oļus vai šķem-bas vēlams ieblītēt smilti. Sagatavo-šanas kārtu veido uzreiz tādā slīpumā, kādā jāveido grīda. Virs pabēruma iestrādā 6–10 cm biezu betonmasas kārtu – betona grīdu. Lai grīdas virsma būtu līdzīgā, to ieteicams nogludināt ar cementa javu bez rupjajām pildvie-lām. Lai šāda grīda būtu siltāka, to var ierīkot, aptuveni 15 cm biezu keramzīta oļu vai rupju izdedžu pabērumu pārle-jot ar 3–5 cm biezu cementa javas kārtu. PB

(Turpinājums sekos)



80. att. Niedru jumta kores izveidošana: a – kopskats; b – kores ieklājuma šķērsgriezums; 1 – spāre; 2 – jumta kārtis; 3 – kņutiņa; 4 – stieples sējums; 5 – kores ieklājums ar šķērsdēļiem; 6 – garendēju karkass

Grīdas

Iepriekšējos žurnāla numuros ap-skatījām pirts norobežojošās konstruk-cijas, izņemot grīdu. Arī grīda ir norobe-žojošā konstrukcija, jo, lai gan grīdas lī-menī temperatūra pirtī ir viszemākā (parasti tā nepārsniedz 30–35° C), to-mēr arī caur grīdu veidojas siltuma zu-dumi. Turklat pirts grīda nedrīkst būt auksta.

Pirts grīdas konstrukcija karsētavā, mazgātavā, gērbtuvē un atpūtas telpā parasti ir atšķirīga.

Karsētavā grīdu var veidot pat no labi noblietēta māla vai smilšmāla. Šāda grīda, protams, ir vislētākā, un agrāk pat uzskatīja, ka tai ir relatīvi labas siltumtehniskās īpašības. Tomēr šāda grīda vairs neapmierina pašreizējās prasi-bas ne no siltumtehniskā, ne sanitārhi-giēniskā viedokļa, neskaitoties pat uz to, ka uz māla vai smilšmāla grīdām vēl novieto arī koka redeles. Mālainas gruntis mitrumu uzsūc ļoti nelielā dau-zumā un ilgstošā laika periodā. Tāpēc uz tām sakrājas sviedri, kas lēnām ie-sūcas grīdā un, lai arī tiek veikta inten-

gremdē koka dēļus. Šajā gadījumā kar-sēšanas procesā izdalītais mitrums ne-aizkavējas un noteik ar oļiem aizpildītā-jā bedrē un pēc tam iesūcas gruntī. Pēc pirts lietošanas grīdu noskalot.

Tomēr biežāk pirtīm ierīko mūsdie-nīgāku – koka dēļu vai betona grīdu. Par labāku uzskata betona grīdu, jo no sviedriem koks kļūst slidens, kā arī ne-patīkami smako. Grīda ir visauks tākā vieta karsētavā, tāpēc tajā ieteicams ievietot siltumizolāciju. Karsētavas grī-dai nav jāparedz speciāla ūdens sa-vākšanas vieta, jo lielākā daudzumā ūdens uz grīdas var noklūt tikai karsē-tavas tiršanas un mazgāšanas laikā. Tomēr karsētavas grīdu ieteicams vei-dot ar nelielu kritumu (apmēram 2°) uz ūdens aiztecēšanas vietu telpas stūrī vai pie durvīm, lai grīdu varētu skalot ar ūdeni.

Lai betona grīda neslidētu un būtu siltāka, uz tās parasti novieto koka redeles, kas periodiski jāmazgā un jāžāvē. Diemžēl tās parasti ir grūti tirāmas un nav ilgizturīgas. Koka redeles nav jānovieto zem karsēšanas lāvām un